

集装式备件



各备件的组装方法参见增位方法P.1040~1045。

<①②③④⑤D侧端板组件>

SSQ2000-3A-3 **位数**

集装式安装

无记号	DIN导轨安装型
E	直接安装型

导线取出方式

无记号	DIN导轨安装型
E	直接安装型

导线取出方式	①
F F组件	①
P P组件 (26P)	②
PC P组件 (20P)	②
J J组件 (20P)	③
T T组件	③
无记号 L组件	④
S S组件	⑥

配线规格

配线规格	①
O 无导线	①
S 单电控配线	②
W 双电控配线	③

注) L组件の場合为无记号。

位数

位数	①
01 1位用	①
16 16位用	②

注1) 按配线规格, 最多位数是不同的。
注2) L组件の場合为无记号。

<⑥SI单元>

集装式对象	型号	名称
SDF组件	EX140-SUW1	NKE(公司)制 省配线系统对应(输出点数16点)
SDH组件	EX140-SUH1	NKE(公司)制 省配线H系统对应(输出点数16点)
SDJ1组件	EX140-SSL1	SUNX(公司): S-LINK系统对应(输出点数16点)
SDJ2组件	EX140-SSL2	SUNX(公司): S-LINK系统对应(输出点数 8点)
SDQ组件	EX140-SDN1	对应DeviceNet (输出点数16点)
SDR1组件	EX140-SCS1	欧姆龙(公司): CompoBus/S对应(输出点数16点)
SDR2组件	EX140-SCS2	欧姆龙(公司): CompoBus/S对应(输出点数 8点)
SDV组件	EX140-SMJ1	CC-Link对应(输出点数16点)

<⑦U侧端板组件>

(F, P, J, T, S组件用)

SSQ2000-2A-3 **1**

(L组件用)

SSQ2000-2A-3 **2**

集装式安装

无记号	DIN导轨安装型
E	直接安装型

<⑧给排气块组件>

SSQ2000-PR-3- **C8** **1**

口径

口径	①
C8 ø8用快换接头	①
C10 ø10用快换接头	②
N9 ø5/16"用快换接头	③
N11 ø3/8"用快换接头	④

可选项

可选项	①
无记号 集中排气型	①
R 外部先导式用	②
S 内置消声器、直接吹出用	③

注) 2个记号の場合为「-RS」。

<⑨集装块组件>

SSQ2000-1A-3- **F0** **01** **1** 含垫片⑬

导线的种类

导线的种类	①
F0 无导线	①
FS F组件: D型辅助插座 单电控配线	②
FW F组件: D型辅助插座 双电控配线	③
PS P组件: 扁平电缆插座 单电控配线	④
PS J组件: PC接线系统 单电控配线	⑤
PW P组件: 扁平电缆插座 双电控配线	⑥
PW J组件: PC接线系统 双电控配线	⑦
TS T组件: 接线端子台 单电控配线	⑧
TW T组件: 接线端子台 双电控配线	⑨
L0 L组件: 导线引出 导线长度 0.6m	⑩
L1 L组件: 导线引出 导线长度 1.5m	⑪
L2 L组件: 导线引出 导线长度 3m	⑫
SS S组件: 串行传送 单电控配线	⑬
SW S组件: 串行传送 双电控配线	⑭

可选项

可选项	①
无记号 无	①
B 带背压防止阀	②
R 外部先导式规格	③

注) 2个记号の場合为「-BR」。

适合位数

适合位数	①
01 1位	①
16 16位	②

注1) F0为无记号。

<⑩滤芯>

SSQ2000-SE **1**

注) 是滤芯10个的组件型号。
更换方法见P.1109。

<⑪通口堵头>

VVQZ3000-CP **1**

<⑫管接头组件>

(P, R通口用)

VVQ2000-51A- **C8** **1**

口径

口径	①
C8 ø8用快换接头	①
C10 ø10用快换接头	②
N9 ø5/16"用快换接头	③
N11 ø3/8"用快换接头	④

注) 订货时10个为一单位。

<⑬管接头组件>

(气缸通口用)

VVQ1000-51A- **C4** **1**

口径

口径	①
C4 ø4用快换接头	①
C6 ø6用快换接头	②
C8 ø8用快换接头	③
N3 ø5/32"用快换接头	④
N7 ø1/4"用快换接头	⑤
N9 ø5/16"用快换接头	⑥
01 Rc1/8螺纹	⑦

注) 订货时10个为一单位。

<⑭垫片 螺钉组件>

SQ2000-GS **1**

注) 是10个垫片, 10个螺钉的组件型号。