



集装阀可选项

■接头组件

单线圈用(SY3000-37-81A-□-N)



双线圈用(SY3000-37-81A-□-□)



接头组件配置型号(8位以下的排列没有指定的集装阀上可以使用。)


整块集装板

型号	组件型号	接头安装位置
SS5Y3-20SA	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控 : 3位置 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-2-N	单电控 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-2-4	双电控 : 3位置 : 5~8位用
SS5Y5-20SA	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~8位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控 : 3位置 : 1~8位用
SS5Y7-20SA	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控 : 3位置 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-4-N	单电控 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-4-7	双电控 : 3位置 : 5~8位用

注) 为了增位及维修用, 接头组件单体配置の場合, 接头上没有压印序号。


■接头组件

SY3000-37-80A-□



■屏蔽套(1组8个)

SY3000-44-3A



接头组件配置型号(排列有指定的集装阀上使用。)

型号	组件型号	接头安装位置
SS5Y3-20SA	SY3000-37-80A-3	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-6	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-4	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-7	B侧用 : 9~16位用
SS5Y5-20SA	SY3000-37-80A-3	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-6	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-7	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-9	B侧用 : 9~16位用
SS5Y7-20SA	SY3000-37-80A-4	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-7	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-8	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-11	B侧用 : 9~16位用
SS5Y9-23SA	SY3000-37-80A-6	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-11	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-9	A侧用 : 9~12位用
	SY3000-37-80A-14	B侧用 : 9~12位用
	SY3000-37-80A-13	A侧用 : 13~16位用
	SY3000-37-80A-18	B侧用 : 13~16位用

注1) 为了增位及维修用, 接头组件单体配置の場合, 接头上没有压印序号。

注2) 把接头组件插入屏蔽套后, 请将导线轻轻外拉确认拔不出来。另外, 插入1次的导线取下后请勿再次使用。

注3) 设定距离比实际的配线距离长。敬请谅解。