

间隙密封：5通先导式电磁阀 插入式/非插入式

VFS2000 系列



特性

机能		型号		接管 口径 Rc	流量特性						注1)最大 工作频率 CPM	注2) 响应时间 ms	注3) 质量 kg
		插入式	非插入式		1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R1/R2)					
					C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv			
2位	单电控	VFS2100	VFS2110	1/8	2.4	0.16	0.55	2.8	0.20	0.65	1200	15以下	0.34
				1/4	2.5	0.18	0.58	2.8	0.21	0.65			
	双电控	VFS2200	VFS2210	1/8	2.4	0.16	0.55	2.8	0.20	0.65	1200	13以下	0.42
				1/4	2.5	0.18	0.58	2.8	0.21	0.65			
3位	中封式	VFS2300	VFS2310	1/8	2.3	0.14	0.53	2.6	0.20	0.61	600	20以下	0.43
				1/4	2.5	0.18	0.58	2.6	0.23	0.62			
	中泄式	VFS2400	VFS2410	1/8	2.4	0.15	0.54	2.7	0.25	0.63	600	20以下	0.43
				1/4	2.5	0.20	0.60	2.7	0.24	0.63			
	中压式	VFS2500	VFS2510	1/8	2.5	0.11	0.55	2.7	0.20	0.62	600	20以下	0.43
				1/4	2.8	0.17	0.63	2.7	0.22	0.63			
	中止式	VFS2600	VFS2610	1/8	1.2	—	—	1.3	—	—	600	25以下	0.6
				1/4	1.2	—	—	1.3	—	—			



注1) 最小工作频率依据JIS B8375(每30天1次)。
注3) VFS2□00-□FZ-01场合的值。

注2) 根据JIS B8375-1981。(供给压力0.5MPa时的值)

注4) 注1)注2)和要使用洁净的空气测得。


流通能力大

1/4:C:2.8 dm³/(s·bar)

耗电量小/DC 1.8W

维护简单

底板有插入式和非插入式2种。



JIS图形符号

2位	3位
单电控 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)	中封式 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)
双电控 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)	中泄式 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)
	中压式 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)
	中止式 (A/B) 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2)

标准规格

阀规格	流体		空气/惰性气体	
	最高使用压力		1.0MPa	
	最低使用压力		2位	0.1MPa
			3位	0.15MPa
	耐压试验压力		1.5MPa	
	环境和流体温度		注1) -10~60℃	
	给油		注2) 不需要	
	先导阀手动操作方式		非锁定按钮式(平型)	
	耐冲击/耐振动		注3) 150/50m/s²	
	保护构造		注4) G,E型:防尘(0级),F,T,D型:防滴(4级)	
电气规格	额定电压		AC100V,200V(50/60Hz),DC24V	
	允许电压波动范围		-15%~+10%额定电压	
	线圈绝缘种类		注5) 相当于B级(130℃)	
	视在功率 (功耗)	AC	起动	5.6VA/50Hz,5.0VA/60Hz
			励磁	3.4VA(2.1W)/50Hz,2.3VA(1.5W)/60Hz
	消耗功率 DC		1.8W(2.04W:带指示灯 过电压保护回路)	
	导线引出方式		插入式	导管接线座式
			非插入式	直接接线座式、DIN形插座式



注1) 低温时,请使用干燥空气。

注2) 若给油,请使用透平油1种(ISO VG32)。

注3) 耐冲击:在落下式冲击试验机上,沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向,在通电和不通电的各个条件下,各做1次实验,都没有误动作。(为初期的值)

耐振动:沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向,在通电和不通电的各个条件下,按45~2000Hz进行振动的试验,都没有误动作。(为初期的值)

注4) 依据JIS C0920。

注5) 依据JIS C4003。

准标准规格(可选项)

先导方式	注)外部先导式
手动操作	非锁定按钮式(凸起型),锁定式(要工具型),锁定式(杆型)
线圈额定电压	AC110~120V,220V,240V50/60Hz
配管规格	DC12V,100V
可选项	底板配管型
	带指示灯 过电压保护回路



注) 使用压力:0~1.0MPa。

先导压力:2位 0.1~1.0MPa 3位 0.15~1.0MPa

小型 轻量的紧凑型底板

与标准型相比,外形尺寸小,质量轻。
但Cv值配管通口位置与标准型不同。
详见P.1161。

底板	厚度 mm	质量 kg	※声速流导 C[dm³/(s·bar)]
标准型	31.0	0.2	2.2
紧凑型	25.5	0.13	2.8




※ 2位单电控Rc1/4的值

VFS2000 系列

气缸平均速度一览表

一览表是大致值。
针对各种条件可利用本公司元件选型软件来判断。



系统构成

系统	电磁阀	速度控制阀	消声器	管子型号 × 长度
A	VFS2000 系列 Rc 1/8	AS3000-02 (S=12mm ²)	AN110-01 (S=35mm ²)	T0604 × 1m
B	VFS2000 系列 Rc 1/4	AS4000-02 (S=21mm ²)	AN110-01 (S=35mm ²)	T1075 × 1m




※气缸伸出时,排气节流的速度控制阀直接接在气缸上,且针阀全开。
※气缸的平均速度是全程除以行程时间。
※负载率=((负载质量 × 9.8)/理论输出力) × 100%

中位止回隔板规格

能长时间保持气缸停在中位

与内置有两个单向阀的中位止回隔板的组合,可使气缸长时间保持在中位,而不受阀芯与阀套之间的漏气情况所影响。




规格

中位止回隔板型号	插入式	非插入式
	VVFS2000-22A-1	VVFS2000-22A-2
适合电磁阀	VFS2400-□F	VFS2410-□ G E T D

注意


- 对3位中位止回式阀(VFS26□0),用中性洗涤剂检测气缸的管路及管接头等处应完全无泄漏。也要检查气缸的密封圈及活塞密封圈处的泄漏。如有泄漏,不通电时,气缸就不能停在中位而会移动。
- 注意,如果排气侧节流过度,中间停止精度会下降,会导致中间停止不良。

单向阀的动作压力特性



VFS21⁰0,VFS22⁰0和中位止回隔板组合可用于防止行程末端的下落,但不能在气缸的中间位置保持。

结构简图



SJ
SY
SV
SYJ
SZ
VP4
S0700
VQ
VQ4
VQ5
VQC
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ7

构成零部件

序号	名称	材料	备注
1	阀体	铸铝	银铂色
2	底板	铸铝	银铂色
3	阀芯/阀套	不锈钢	—
4	连接板	树脂	黑色
5	侧板	树脂	黑色
6	活塞	树脂	—
7	连接盖	树脂	—
8	灯盖	树脂	—
9	复位弹簧	不锈钢	—
10	垫片	NBR	—
11	内六角螺钉	钢	—
12	锁定组件	—	—
13	先导阀组件	—	—

※ 参见P.1139的先导阀组件型号表示方法。

底板组件(标准型)型号

插入式	VFS2000-LP-R ⁰¹ ₀₂
非插入式	VFS2000-LS-R ⁰¹ ₀₂

※ 不附安装螺钉和垫片。

底板组件(外部先导式用)型号


插入式	VFS2000-LP-R ⁰¹ ₀₂
非插入式	VFS2000-LS-R ⁰¹ ₀₂

安装螺钉 垫片型号
BG-VFS2000


VFS2000 系列

插入式/2位单电控、双电控、3位中封式、中泄式、中压式、中位止回式


2位单电控: VFS2100-□F-⁰¹/₀₂



2位双电控: VFS2200-□F-⁰¹/₀₂
 3位中封式: VFS2300-□F-⁰¹/₀₂
 3位中泄式: VFS2400-□F-⁰¹/₀₂
 3位中压式: VFS2500-□F-⁰¹/₀₂




3位中位止回式: VFS2600-□F-⁰¹/₀₂




非插入式/2位单电控


直接出线式: VFS2110-□G-⁰¹₀₂




直接接线座式: VFS2110-□E-⁰¹₀₂



DIN形插座式: VFS2110-□^D_Y-⁰¹₀₂





导管接线座式: VFS2110-□T-⁰¹₀₂




()内尺寸是Y, YZの場合。

非插入式/3位中位止回式

直接出线式: **VFS2610-□G-⁰¹₀₂**




底部接管の場合




()内数值是Rc1/8の場合

直接接线座式: **VFS2610-□E-⁰¹₀₂**




DIN形插座式: **VFS2610-□^D_Y-⁰¹₀₂**



()内尺寸是Y, YZの場合。


导管接线座式: **VFS2610-□T-⁰¹₀₂**



VFS2000 系列 集装式规格

插入式: 插头带引线

插头已连在集装块上, 引线已连在阀侧, 只需与相应的电源连接。



插头带引线

VV5FS2-01-06 1-01

VFS2000系列
集装式

插入式
插头带引线

位数	
02	2位
...	...
16	16位

符号	通路规格	接管规格
1	P	EA, EB
2*	共通	共通
3*	共通	各自
4*	共通	各自
5*	各自	共通
6*	各自	共通
7*	各自	各自
8*	各自	各自


无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

符号	P, EA, EB	A, B
01	Rc 1/4	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

※ 底配管: 仅Rc1/8。

插入式: 带接线端子台

因为电磁阀引线已连在线端子台上部的端子上。相应的电源线连接在端子台下部端子上即可。



组合式连接盖

整体式连接盖

导线管口

VV5FS2-01T 1-08 1-02

VFS2000系列
集装式

插入式
带接线端子台

连接盖

无记号	组合式 连接盖
1	整体式 连接盖

位数	
02	2位
...	...
16	16位

符号	通路规格	接管规格
1	P	EA, EB
2*	共通	共通
3*	共通	各自
4*	共通	各自
5*	各自	共通
6*	各自	共通
7*	各自	各自
8*	各自	各自


无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

符号	P, EA, EB	A, B
01	Rc 1/4	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

※ 底配管: 仅Rc1/8。

插入式: 带多针插座 (配线规格: 参见P.1227)

- 阀及电源一次完成接线。
- 接线迅速, 安装方便。



U侧

插头组件
参见P.1227

多针插座

D侧

VV5FS2-01C D 1-05 2-01

VFS2000
系列
集装式

插入式
带多针插座

插座安装位置
D D侧安装
U U侧安装

连接盖

无记号	整体式 连接盖
1	

位数	
02	2位
...	...
08	8位

符号	通路规格	接管规格
1	P	EA, EB
2*	共通	共通
3*	共通	各自
4*	共通	各自
5*	各自	共通
6*	各自	共通
7*	各自	各自
8*	各自	各自


无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

符号	P, EA, EB	A, B
01	Rc 1/4	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

※ 底配管: 仅Rc1/8。

插入式: 带D型辅助插座 (配线规格: 参见P.1227)

- 互换性强
(25针符合MIL标准D型辅助插座)
- 接线迅速, 安装方便。



U侧

插头组件
参见P.1227

D型辅助插座

D侧

VV5FS2-01F U 1-06 1-01

VFS2000
系列
集装式

插入式
带D型辅助插座

插座安装位置
D D侧安装
U U侧安装

连接盖

无记号	整体式 连接盖
1	

位数	
02	2位
...	...
08	8位

符号	通路规格	接管规格
1	P	EA, EB
2*	共通	共通
3*	共通	各自
4*	共通	各自
5*	各自	共通
6*	各自	共通
7*	各自	各自
8*	各自	各自


无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

符号	P, EA, EB	A, B
01	Rc 1/4	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

※ 底配管: 仅Rc1/8。

非插入式: 直接出线式、直接接线座式、导管接线座式、DIN形插座式

- 与各阀接线。



VV5FS2-10-05 2-01

VFS2000系列
集装式

非插入式

位数	
02	2位
...	...
16	16位

符号	通路规格	接管规格
1	P	EA, EB
2*	共通	共通
3*	共通	各自
4*	共通	各自
5*	各自	共通
6*	各自	共通
7*	各自	各自
8*	各自	各自

无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

符号	P, EA, EB	A, B
01	Rc 1/4	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

※ 底配管: 仅Rc1/8。

注) 合成符号的3~8中, 1(P)口或3(R2), 5(R1)口的各自规格是使用塞板便可实现各自通口。
若使用单独SUP用隔板或单独EXH用隔板, 实现各自通口时, 合成符号是1。

集装箱组件型号表示方法

请并记集装箱底板型号及集装的阀和可选件的型号。

<举例>

- 插入式带接线端子台
(6位整体式连接盖の場合)
(集装箱底板)VV5FS2-01T1-061-02
- (2位单电控)VFS2100-5FZ
- (2位双电控)VFS2200-5FZ
- (盖板)VVFS2000-10A
- 非插入式(6位)
(集装箱底板)VV5FS2-10-061-01
- (2位单电控)VFS2110-5D
- (3位中泄式)VFS2410-5D
- (单独排气隔板)VVFS2000-R-01-2

1
3
2
1

1
3
1
1

集装箱规格

底板型号	配线方式	配管规格	接管口径Rc		位数	适合电磁阀
		A.B通口	P.EA.EB	A.B		
插入式 VV5FS2-01□	插头带引线 带接线端子台 带多针插座 带D型辅助插座	侧向、 底面	1/4	1/8、1/4	※ 2~15位	VFS2□00-□F
非插入式 VV5FS2-10	直接出线式 直接接线座式 导管接线座式 DIN形插座式					VFS2□10-□G VFS2□10-□E VFS2□10-□T VFS2□10-□D

※ 带多针插座或带D型辅助插座:最多8位。

集装箱的流量特性(单独动作の場合)

型号	通口	第1位	第5位	第10位
VVFS2	1→4/2 (P→A/B)	C[dm³/(s·bar)]	2.4	2.4
		b	0.14	0.14
		Cv	0.50	0.50
	4/2→5/3 (A/B→R1/R2)	C[dm³/(s·bar)]	2.5	2.5
		b	0.18	0.18
		Cv	0.60	0.60

※ 接管口径: Rc1/4。

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ

VFS

VFR


VQ7

集装箱式可选件

单独供气隔板

在集装块上设置单独供气隔板,可提供每个阀单独供气的气口。


阀体形式	插入式	非插入式
型号	Rc 1/8 VVFS2000-P-01-1	VVFS2000-P-01-2
	Rc 1/4 VVFS2000-P-02-1	VVFS2000-P-02-2



单独排气隔板

在集装块上设置单独排气隔板,可提供每个阀单独排气的口(集中排气型)。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	Rc 1/8 VVFS2000-R-01-1	VVFS2000-R-01-2
	Rc 1/4 VVFS2000-R-02-1	VVFS2000-R-02-2



SUP塞板

一个集装式上要提供2种及以上的不同压力时,请在供气压力不同的位置间插入供气塞板。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	AXT625-12A	

EXH塞板

当阀的排气影响回路上的其他阀,或在标准集装阀上使用反向加压阀时,请在想分开排气的位置间加入排气塞板。


阀体形式	插入式	非插入式
型号	AXT625-12A	



节流阀隔板

在集装块上设置节流阀隔板,可对气缸的速度进行排气节流控制。


阀体形式	插入式	非插入式
型号	VVFS2000-20A-1	VVFS2000-20A-2



隔板型减压阀(P口减压)

在集装块上,设置隔板型减压阀,可实现对每个阀的降压调节。
参见P.1225的流量特性。

阀体形式	插入式	非插入式
P口减压	ARBF2000-00-P-1	ARBF2000-00-P-2



防止压降隔板

工作结束后停止供气并释放残余压力时,气缸可能会偏离初始位置,使用防止压降隔板,能够使气缸长时间停在初始位置。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	VVFS2000-21A-1	VVFS2000-21A-2




※不能装配在标准型底板上。

释放阀隔板

释放阀隔板与S21□0(单电控)的组合,可作为空气释放阀使用。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	VVFS2000-24A-1 L R	VVFS2000-24A-2 L R


注) L:U侧安装 R:D侧安装



中位止回隔板

与内置双向阀的中位止回隔板组合,可使气缸长时间停在中位而不受阀芯密封引起的空气泄漏的影响。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	VVFS2000-22A-1	VVFS2000-22A-2



盖板

当将集装块上的阀取下维修或需留有备用阀位置时,应在集装块相应位置上安装盖板。

阀体形式	插入式	非插入式
型号	VVFS2000-10A	

附件


每个可选组件都配有垫片和小螺钉1套。

集装箱式可选项

带控制单元

插入式/非插入式

- 过滤器、减压阀、压力开关、空气释放阀全部做成一体。
- 节省配管作业。



详细情况请参见P.1153

防滴型集装式

插入式

- 相当IP65



详细情况请参见P.1155

订制规格

串行传送组件集装式

插入式


- 电磁阀的配线工时大大减少



详细情况请参见P.1158


集装式/插入式、非插入式

插入式(插头带引线): **VV5FS2-01- 位数 1- 口径**



质量计算公式/集装板 $M=0.201n+0.299(\text{kg})$ n:位数

非插入式: **VV5FS2-10- 位数 1- 口径**



质量计算公式/集装板 $M=0.174n+0.218(\text{kg})$

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	公式
L1	75	103	131	159	187	215	243	271	299	327	$L1=28 \times n + 47$
L2	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336	$L2=28 \times n + 56$

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ

VFS


VFR

VQ7


VFS2000 系列

集装式/插入式:组合式、整体式连接盖

插入式带接线端子台(组合式连接盖):VV5FS2-01T- 位数 1- 口径




底部接管:
VV5FS2-01T- 位数 2- 口径 的场合




集装板质量计算公式 $M = 0.215n + 0.35(\text{kg})$ n: 位数

插入式带接线端子台(整体式连接盖):VV5FS2-01T1- 位数 1- 口径



底部接管:
VV5FS2-01T1- 位数 2- 口径 的场合




集装板质量计算公式 $M = 0.236n + 0.354(\text{kg})$

n: 位数

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	公式
L ₁	75	103	131	159	187	215	243	271	299	327	L ₁ =28 × n + 47
L ₂	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336	L ₂ =28 × n + 56

集装式/插入式带多针插座、带D型辅助插座

插入式带多针插座: **VV5FS2-01CD1-** 位数 1- 口径, **VV5FS2-01CU1-** 位数 1- 口径




质量计算公式/集装板 $M = 0.211n + 0.442(\text{kg})$ n: 位数

※配线规格, 参见P.1227。



插入式带D型辅助插座 **VV5FS2-01FD1-** 位数 1- 口径, **VV5FS2-01FU1-** 位数 1- 口径



集装板质量计算公式 $M = 0.178n + 0.378(\text{kg})$

※配线规格, 参见P.1227。



位数	1	2	3	4	5	6	7	8	公式
L ₁	75	103	131	159	187	215	243	271	$L_1 = 28 \times n + 47$
L ₂	84	112	140	168	196	224	252	280	$L_2 = 28 \times n + 56$


VFS2000 系列

集装式可选件/插入式、非插入式

单独供气隔板:

VVFS2000-P-⁰¹₀₂-1(插入式)


VVFS2000-P-⁰¹₀₂-2(非插入式)



隔板型减压阀:

ARBF2000-00-P-1(插入式)


ARBF2000-00-P-2(非插入式)



单独排气隔板:

VVFS2000-R-⁰¹₀₂-1(插入式)


VVFS2000-R-⁰¹₀₂-2(非插入式)



防止压降隔板:


VVFS2000-21A-1(插入式)

VVFS2000-21A-2(非插入式)



供气塞板: AXT625-12A


排气塞板: AXT625-12A



释放阀隔板:

VVFS2000-24A-1^R(插入式)


VVFS2000-24A-2^R(非插入式)



节流阀隔板:

VVFS2000-20A-1(插入式)


VVFS2000-20A-2(非插入式)



中位止回隔板:


VVFS2000-22A-1(插入式)

VVFS2000-22A-2(非插入式)




集装式带控制单元

- 控制单元(过滤器, 减压阀, 压力开关, 释放阀)标准化为一体, 不需任何附件即可装在集装式上。
- 节省配管作业



插入式



非插入式

注意

当使用空气过滤器带自动排水或手动排水时, 请垂直朝下安装过滤器。

集装式规格

集装式型号	插入式: VV5FS2-01 □	非插入式: VV5FS2-10
配线方式	插头带引线 带接线端子台 带多针插座 带D型辅助用插座	直接出线式 直接接线座式 导管接线座式 DIN形插座式
适合电磁阀	VFS2□00-□F	VFS2□10-□G, VFS2□10-□E VFS2□10-□T, VFS2□10-□D
接管规格	集中供气, 集中排气	
	2(B), 4(A)口	侧接: Rc 1/8, 1/4 底接: Rc 1/8 (准标准)
	1(P), 3(R2), 5(R1)口	侧接: Rc 1/4 底接: Rc 1/8 (准标准)
位数	※2~15位	

※ 带多针插座或D型辅助插座: 最多8位。

控制单元规格

过滤器(带自动排水/带手动排水)	
过滤精度	5μm
减压阀	
调压范围(二次压力)	0.05~0.85MPa
压力开关 注1)	
调压范围(OFF时)	0.1~0.6MPa
迟滞	0.08MPa以下
触点	1a
指示灯	LED(红色)
最大开关容量	AC2VA, DC2W
最大工作电流	AC, DC24以下: 50mA AC, DC100V: 20mA
释放阀(只有单电控)	
使用压力范围	0.1~1.0MPa

控制单元/可选件

注2) 释放阀 隔板	<插入式> VVFS2000-24A-1R(D侧安装) VVFS2000-24A-1L(U侧安装) <非插入式> VVFS2000-24A-2R(D侧安装) VVFS2000-24A-2L(U侧安装)	
注3) 压力开关	IS1000P-2-1	
盖板	带控制单元过滤减压阀	MP2-2
	带压力开关	MP3-2
	带释放阀	AXT625-18A
过滤器滤芯	111511-5B	

注1) 额定电压: DC24V~AC100V
内部降压: 4V

注2) 集装式可选件参见P.1148。

注3) 非插入式不能以后安装。

型号表示方法

注) 插入式插头带引线的场合, 仅有组合型。非插入式没有连接盖。

VV5FS2-10-081-01-AP

VFS2000系列 集装式

底板形式・配线方式

01	插入式插头带引线
01T	插入式带接线端子台
01C	插入式带多针插座
01F	插入式带D型辅助插座
10	非插入式

插座安装位置

符号	插座安装位置	适合底板型号
无记号	无	01, 01T, 10
D	D侧	01C, 01F
U	U侧	01C, 01F

连接盖

无记号	组合式
1	整体式

注) 组合式……
底板型号01、01T
整体式……
底板型号01T、01C、01F

位数

02	2位
15※	15位

※底板型号
01, 01T, 10 — 2~15位
01C, 01F — 2~8位

合成符号

符号	通路规格	接管规格
	P	EA, EB
1	共通	共通
2※	共通	各自
3※	各自	共通
4※	各自	各自
5※	各自	各自
6※	各自	各自
7※	各自	各自
8※	各自	各自

※ 准标准
合成符号的3~8中P口或EA、EB的各自规格, 使用塞板便可实现各自通口。
若使用单独SUP用隔板或单独EXH用隔板, 实现各自通口时, 合成符号是"1"。

空气释放阀额定电压

无记号	无阀(仅F, G)
1	AC100V, 50/60Hz
5	DC24V
9	其它

控制单元

控制单元	符号	无记号	A	AP	M	MP	F	G	C	E
自动排水过滤器		●	●				●			
过滤器带手动排水				●	●		●			
减压阀		●	●	●	●		●			
空气释放阀		●	●	●	●				●	●
压力开关			●		●					
盖板(空气释放阀)							●	●		
盖板(过滤减压阀)									●	
盖板(压力开关)		●		●			●	●	●	
占用集装式位数		2	2	2	2	2	2	2	2	1

螺纹

无记号	Rc
N※	NPT
T※	NPTF
F※	G

※ 准标准

接管口径

符号	P, EA, EB	B, A
01		Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
M		混合

集装式组件的表示方法(示例)

在集装板型号的下方, 从D侧数为第1位, 按顺序并记所装的阀及可选件的型号。


<表示例>

- 插入式带接线端子台
(集装板) VV5FS2-01T1-091-02-MP5 1
(2位单电控) * VFS2100-5FZ 5
(2位双电控) * VFS2200-5FZ 2
- ※安装控制单元需要2位
- 非插入式
(集装板) VV5FS2-10-071-01-M 1
(2位单电控) * VFS2110-5D 5
- ※安装控制单元需要2位
- * 是组入记号。在所装的电磁阀等型号的前面附*。


VFS2000 系列

集装式带控制单元/插入式、非插入式


插入式: VV5FS2-01T- 位数 1- 口径 - 控制单元的种类 释放阀的电压




集装式示例



非插入式: VV5FS2-10- 位数 1- 口径 - 控制单元的种类 释放阀的电压



集装式示例



n:位数									
位数	3	4	5	6	7	8	9	10	公式
L ₁	131	159	187	215	243	271	299	327	L ₁ =28 × n + 47
L ₂	140	168	196	224	252	280	308	336	L ₂ =28 × n + 56
L ₃ (MP)	278	306	334	362	390	418	446	474	L ₃ =28 × n + 194
L ₃ (AP)	319.5	347.5	375.5	403.5	431.5	459.5	487.5	515.5	L ₃ =28 × n + 235.5

防滴型集装箱式(相当IP65)

集装箱规格

型号	VV5FS2-01WTB ₀	VV5FS2-01W
配线方式	整体式接线盒	插头带导线
适合电磁阀	VFS2□00-□F-X54	
配管规格	共通供气, 共通排气	
	2(B),4(A)□	侧接: Rc1/8, 1/4 底部: Rc1/8 (准标准)
	1(P),3(R2),5(R1)□	侧接: Rc1/4
位数	2~10位	2~15位

型号表示方法

集装箱型号表示方法

VV5FS2-01WTBU-081-02

插入式防滴型集装箱(相当于IP65)

01WTBU	整体接线盒(U侧安装)
01WTBD	整体接线盒(D侧安装)
01W	插头带导线

接管口径

符号	P,R1,R2	A,B
01		Rc1/8
02		Rc1/4
M		混合

※ 底接管: A, B仅Rc 1/8.

位数

02	2位
15	15位

符号

符号	通路规格	配管规格
	P,R1,R2	A,B
1		侧面
2※	共通	底部

※ 准标准

阀型号表示方法

VFS2100-5F-X54

机能

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式
6	3位中位止回式

先导方式

无记号	内部先导式
R※	外部先导式

※ 准标准

先导阀手动操作

无记号	非锁定按钮式(平型)
A※	非锁定按钮式(凸起型)
B※	锁定式(要工具型)
C※	锁定式(杆型)

※ 准标准

选项

无记号	无
Z	带指示灯及过电压保护回路

额定电压

1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3※	AC110~120V50/60Hz
4※	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V50/60Hz
9※	其它

※ 准标准

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ

VFS

VFR

VQ7

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ

VFS

VFR

VQ7

订制规格



串行传送组件集装箱式:对应EX123 124一体型(对应输出)串行传送系统

型号表示方法

集装箱式型号表示方法

VV5FS2-01SV-01-02- -X460

插入式
串行传送组件

位数

3	3位
18	18位

注1) 最多18位。应加安装串行单元的2位。
注2) 全部单电控配线的场合,最多18位。
(阀数:16台)
标准双配线的场合,最多10位。
(阀数:8台)

接管口径

记号	P,R1,R2	A,B
01		Rc1/8
02	Rc1/4	Rc1/4
M		混合

※底部配管的场合,仅Rc1/8。

螺纹种类

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

合成符号

记号	通路规格		配管规格 A,B
	P	R1,R2	
1			侧面
2*	共通	共通	底部
3*	共通	各自	侧面
4*			底部
5*	各自	共通	侧面
6*			底部
7*	各自	各自	侧面
8*			底部

※准标准

SI单元仅对应U侧安装

●使用品种

记号	SI单元型号	名称
0	-	无SI单元
F1	EX123U-SUW1	NKE(公司)制 省配线系统(16点输出)对应
H	EX123U-SUH1	NKE(公司)制 省配线H系统(16点输出)对应
J1	EX123U-SSL1	SUNX(公司):S-LINK系统(16点输出)对应
J2	EX123U-SSL2	SUNX(公司):S-LINK系统(8点输出)对应
Q	EX124U-SDN1	DeviceNet对应(电源2系统)
R1	EX124U-SCS1	欧姆龙(公司) CompoBus/S(16点)对应(电源2系统)
R2	EX124U-SCS2	欧姆龙(公司) CompoBus/S(8点)对应(电源2系统)
V	EX124U-SMJ1	CC-Link对应(电源2系统)

EX123 124一体型(对应输出)串行传送系统详见 P.1653~1655。

●SI单元的输出型号与电磁阀线圈的对应

<配线例1>双配线(标准)

D侧	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	双电控	双电控	单电控	单电控	单电控	双电控	单电控	单电控		
	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB		
SI单元输出序号	01	23	45	67	89	1011	1213	1415		

<配线例2>单电控 双电控混合配线(准标准)

D侧	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	双电控	双电控	单电控	单电控	单电控	双电控	单电控	双电控	单电控	单电控		
	AB	AB	A	A	A	AB	A	AB	A	A		
SI单元输出序号	01	23	4	5	6	78	9	1011	11	12		

※混合配线为准标准,在集装说明书上说明。

阀型号表示方法

VFS2-00-5F-

●机能

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式
6	3位中止式

先导方式

无记号	内部先导式
R	外部先导式

DC24V

●先导阀手动操作的种类

无记号	非锁定按钮式(平型)
A	非锁定按钮式(凸起型)
B	锁定式(要工具型)
C	锁定式(杠杆型)

●可选项



无记号	无
Z	带指示灯 过电压保护回路

线圈额定电压

无记号	无
-----	---

串行传送组件集装式:对应EX123・124一体型(对应输出)串行传送系统

VV5FS2-01S 品种 - 位数 合成符号 - 口径 - **X460**



尺寸表

L	n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		L ₁	131	159	187	215	243	271	299	327	355	383	411	439	467	495	523
L ₂		140	168	196	224	252	280	308	336	364	392	420	448	476	504	532	560

注) 集装板的实际位数是在阀的位数上, 加安装SI单元的2位。

计算式 $L_1 = 28n + 47$ $L_2 = 28n + 56$
n: 位数(最多位数18位)

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ


VFS

VFR

VQ7

VFS2000 系列

集装式底板分解图/插入式、非插入式



可换件

序号	名称	材料	零部件型号
1	连接件A	钢板	AXT625-4-1#1
2	连接件B	钢板	AXT625-5
3	垫片A	NBR	AXT625-17
4	垫片B	NBR	AXT625-16
5	O型密封圈	NBR	18×15×1.5
6	O型密封圈	NBR	10.5×7.5×1.5
7	O型密封圈	NBR	8×5×1.5
8	连接板	树脂	01用 AXT625-6
	连接板组件	—	01T用 AXT625-28-1A 01T1用 (接线部和连接板的组件)
	连接板	树脂	01C用 AXT625-28-1
			01F用 VVF2000-26-6
			01S□用 AXT625-6

序号	名称	材料	零部件型号
9	连接盖组件	—	01用 AXT625-7A
			01T用 AXT625-28-3A
			01T1用 AXT625-28-7A-[位数]
			01C用 VVF2000-26-5A-[位数]
			01S□用 AZ738-10A-[位数]
13	橡胶塞	NBR	01用 AXT333-12
	塞子	—	01T 01S□用 AXT625-22
			01W用 EXP22S

· 要增加集装式位数，请订购集装块组件⑩。
对于插入式：带整体式连接盖的场合还要订购连接盖组件⑨。

注) 分解图是插入式带接线端子台的集装式底板。


可换件组件

序号	部品名	组件型号	组成零件	适合的集装式底板
10	集装块组件	注)AXT625-01A- 1 2	集装块组件⑩、连接件①、②、O型密封圈⑤、⑥、⑦、连接盖、连接板、插针座、导套、插头引线	插入式带插头引线
		注)AXT625-20A- 1 2	集装块组件⑩、连接件①、②、O型密封圈⑤、⑥、⑦、端子⑧、连接盖⑨、连接板、插针座、导套	插入式带接线端子台
		注)AXT625-10A- 1 2	集装块⑩、连接件①、②、O型密封圈⑤、⑥、⑦	非插入式
11	侧板(U侧)组件	AXT625-2A	侧板(U)⑪、连接件①、②、垫片A③、保护塞⑬	插入式带插头引线
		AXT625-2A-20	侧板(U)⑪、连接件①、②、垫片A③、保护塞⑬	插入式带接线端子台
		AXT625-2A-10	侧板(U)⑪、连接件①、②、垫片A③、保护塞⑬	非插入式
12	侧板(D侧)组件	AXT625-3A	侧板(D)⑫、连接件①、②、垫片B④、保护套⑬、钢球	插入式带插头引线
		AXT625-3A-20	侧板(D)⑫、连接件①、②、垫片B④、保护套⑬、钢球	插入式带接线端子台
		AXT625-3A-10	侧板(D)⑫、连接件①、②、垫片B④、保护套⑬、钢球	非插入式

注) A、B□:1表示Rc¹/₈，2表示Rc¹/₄。


小型・轻量的紧凑型底板/C:2.8dm³/(s・bar)

C:2.2dm³/(s・bar)



紧凑型

C:2.8dm³/(s・bar)



标准型


底板比较

类型	L尺寸 (mm)	质量 (kg)
紧凑型	25.5	0.13
标准型	31	0.2

底板/紧凑型:插入式直接出线(插头带引线)

VFS2□00-□F-(B) P₀₁ P₀₂ 用

底板组件型号: VFS2000-CP-(B) ₀₁⁰¹(01:Rc1/8,02:Rc1/4)



接管口径

口径	通口	P、A、B	EA、EB
P01		Rc1/8	Rc1/8
P02		Rc1/4	Rc1/8


底部接管口径

口径	通口	P、A、B	EA、EB
BP02		Rc1/8, 1/4	Rc1/8

底板/紧凑型:非插入式

VFS2□10-□□-(B) S₀₁ S₀₂ 用

底板组件型号: VFS2000-CS-(B) ₀₁⁰¹(01:Rc1/8,02:Rc1/4)



接管口径


口径	通口	P、A、B	EA、EB
S01		Rc1/8	Rc1/8
S02		Rc1/4	Rc1/8

底部接管口径


口径	通口	P、A、B	EA、EB
BS02		Rc1/8, 1/4	Rc1/8

注意事项/请注意底板接管通口位置

VFS2□□0-□□-P₀₁02-S₀₁02:紧凑型



VFS2□□0-□□-₀₁⁰¹:标准型



配线

紧凑型、插入式、直接出线式底板
(插头带引线)

带插头的导线与电磁线圈按下表所示连接,再与相应电源侧连接。

电磁线圈	A侧	B侧
导线颜色	红色 黑色	棕色 白色

· 无极性(+、-)。