

<D侧端板组件>

① D侧端板组件型号(F、L、S、T、T1组件用)

VVQ5000—3A—1—

导线引出方式	
L	T1、F、L、T、S组件
注1) F	F组件(插头取出侧)
C	C组件(插头引线式)

可选项	
无记号	标准
注2) W	保护构造 IP65
CD1	安装排气洁净器 Rc1
CD2	安装排气洁净器 Rc1 1/2
SD	带消声盒直接吹出

注1) 不附D型辅助插头。
 注2) F、T1组件没有防滴规格。

<U侧端板组件>

② U侧端板组件型号(F、L、S、T、T1组件用)

VVQ5000—2A—1—

导线引出方式	
L	T1、F、L、T、S组件
注1) F	F组件(插头取出侧)
C	C组件(插头引线式)

可选项	
无记号	标准
注2) W	保护构造 IP65
CU1	安装排气洁净器 Rc1
CU2	安装排气洁净器 Rc1 1/2
SU	带消声盒直接吹出

注1) 不附D型辅助插头。
 注2) F、T1组件没有防滴规格。

<集装块组件>

③ 集装块组件型号

VVQ5000—1—

形式	
A	1位

可选项	
无记号	标准
注2) W	保护构造 IP65

导线引出方式	
F1	F组件双配线
F2	F组件单配线
T0	T1组件(单独端子台)双配线
T1	T组件(端子盒)双配线
T2	T组件(端子盒)单配线
S1	S组件双配线
S2	S组件单配线
L0	L0组件□: 位数(1~12)
L1	L1组件□: 位数(1~12)
L2	L2组件□: 位数(1~12)
C	C组件(插头引线式)

口径	
03	Rc3/8
04	Rc1/2
B	底配管 Rc1/2

注1) 附增位用拉杆(2个)及导线组件。
 注2) F、T1组件没有防滴规格。

<集装块用可换件>

可换件

序号	型号	名称	材质	个数
④	VVQ5000-80A-1	垫圈	NBR	10
⑤	VVQ5000-80A-2	垫圈	NBR	10

注) 各备件是10个1组。

<SI单元>

SI单元型号

形式	使用機種记号	SI单元型号		名称
		安装U侧	安装D侧	
输出 专用式	A	EX323U-S001	EX323D-S001	通用型SI单元
	B	EX123U-SMB1	EX123D-SMB1	三菱电机公司: MELSECNET/MINI-S3数据传输系统
	BB	EX124U-SMB1	EX124D-SMB1	三菱电机公司: MELSECNET/MINI-S3数据传输系统(2个电源系统)
	C	EX123U-STA1	EX123D-STA1	欧姆龙公司: SYSBUS线路系统
	D	EX123U-SSH1	EX123D-SSH1	夏普公司: Satellite I/O传输系统
	F1	EX123U-SUW1	EX123D-SUW1	NKE公司: 省配线标准系统
	H	EX123U-SUH1	EX123D-SUH1	NKE公司: 省配线H系统
	J1	EX123U-SSL1	EX123D-SSL1	SUN公司: S-LINK系统(16点输出)
	J2	EX123U-SSL2	EX123D-SSL2	SUN公司: S-LINK系统(8点输出)
	K	EX123U-SFU1	EX123D-SFU1	富士电机公司: T传输小型系统
	Q	EX124U-SDN1	EX124D-SDN1	DeviceNet, 欧姆龙公司: CompoBus/D(2个电源系统)
	R1	EX124U-SCS1	EX124D-SCS1	欧姆龙公司: CompoBus/S(16点,2个电源系统)
	R2	EX124U-SCS2	EX124D-SCS2	欧姆龙公司: CompoBus/S(8点,2个电源系统)
	U	EX124U-SJN1	EX124D-SJN1	JEMANET(2个电源系统)
	V	EX124U-SMJ1	EX124D-SMJ1	三菱电机公司: CC-Link(2个电源系统)
	G	EX124U-SAB1	EX124D-SAB1	Allen-Bradley 远程I/O(RIO)系统((2个电源系统)(罗克斯韦尔自动化)