


JSY3000-P 系列 集装用：电气比例阀




型号表示方法(带安装螺钉)

阀供给型



ITV2340-1□A

直接输出型



ITV2340-2□A

ITV2340-1□A

输出类型


1	阀供给型
2	直接输出型

压力显示单位

无记号	MPa
3	bar
4注)	psi

注) 根据日本新计量法(日本使用SI单位),
仅面向日本以外的国家和地区销售。


阀供给型



R通口

ITV2340-1□M-□

直接输出型



ITV2340-2□M-□

ITV2340-1□M-□

输出类型

1	阀供给型
2	直接输出型

安装方法及可选项

无记号	直接安装
D0	DIN导轨安装


压力显示单位

无记号	MPa
3	bar
4注)	psi

中间供排气块规格


M	P、R:ø10
S	P:ø10、R:消声器内置

注) 根据日本新计量法(日本使用SI单位),
仅面向日本以外的国家和地区销售。



消声器

ITV2340-1□S-□



ITV2340-2□S-□