

<壳体组件及SI单元>

壳体组件及SI单元型号

序号	集装阀组件名	型号	名称
①	(SQ组件)	EX120-SDN1	对应DeviceNet®
	(SV组件)	EX120-SMJ1	对应CC-Link
②	PS组件	AXT100-1-PS□□注1	扁平电缆壳体组件□□内为针数：26, 20, 16, 10
	FU组件	AXT100-1-FU15	D型辅助接头壳体组件(上方引出)针数：15
③	FS组件	AXT100-1-FS□	D型辅助接头壳体组件(横向引出)□□内为针数：25, 15

注) PU为接头上方引出，PS为接头横向引出。

<D侧端块组件>

④⑤D侧端块组件型号

VVQ1000-3A-1-□-□

导线引出方式

FU25	F组件上引出25-pin用
F	上記以外のF组件用
P	P组件用
L	L组件用
S	S组件用

注1) 2个以上重复の場合为RS。
注2) F, P, S组件不含壳体组件及SI单元(FU25除外)。
①②③另行订购。

<集装块组件> 带端位用的拉杆(2个)及导线组件。

⑧集装块组件型号

VVQ1000-1A-□-□

导线引出方式	
F0	无导线
F1	F组件用2-12位用 双配线
F2	F组件用13-24位用 双配线
F3	F组件用2-24位用 单配线
P1	P, S组件2-12位用 双配线
P2	P, S组件13-24位用 双配线
P3	P, S组件2-24位用 单配线
L0□	L0组件□为位数(1-8)
L1□	L1组件□为位数(1-8)
L2□	L2组件□为位数(1-8)

<集装块用备件>

备件

序号	型号	名称	材质	个数
⑨	VVQ1000-80A-1	垫片	HNBR	12
⑩	VVQ1000-80A-2	密封圈	HNBR	12
⑪	VVQ1000-80A-3	紧固螺钉	碳钢	12
⑫	VVQ1000-80A-4	卡子	不锈钢	12

注) 各备件1组12个。

<U侧端块组件型号>

⑥U侧端块组件型号(F, P, S组件用)

VVQ1000-2A-1-□

可选项	●
无记号	集中排气型
R	外部先导式
S	内置消声器，直接吹出

注) 含⑭的管接头组件。

⑦U侧端块组件型号(L组件用)

VVQ1000-2A-1-L

<管接头组件>

⑬管接头组件型号(气缸通口用)

VVQ1000-50A-□

口径	●
C3	适合管子ø3.2
C4	适合管子ø4
C6	适合管子ø6
M5	M5螺纹

注) 订货10个为1单位。

⑭管接头组件型号(1(P), 3(R)通口用)

VVQ1000-51A-C8

● 适合管子ø8

注) 订货10个为1单位。

⑮拉杆组件型号(2个/组)

VVQ1000-TR-□

注1) 集装位数减少时请订购。
增位时，由于已附在集装块组件上，因此无需订购。
注2) □内位数02-24
注3) S, P, F, L组件用

先导阀组件

V112□-□A

功能	●	线圈电压	●
记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.4W)	○注1)
B	高速响应型	(0.95W)	—
K	高压型(1.0MPa)	(0.95W)	—
1		AV100V(50/60Hz)	
2		AV200V(50/60Hz)	
3		AV110V(50/60Hz)	
4		AV220V(50/60Hz)	
5		DC24V	
6		DC12V	

注1) AC规格的消耗功率参见P.375。
注2) 单线圈，双线圈共通
注3) 请注意，由于先导阀组件的变更，不能对应电压(含指示灯·过电压保护回路)·-COM·+COM的变更。